exercise-4-life

GAMME EX30

ex30

Les produits de la gamme ex30 vous donnent un aperçu de votre état général de santé et de la progression de votre niveau d'entraînement. Le capteur numérique à haute précision, ainsi que la facilité d'utilisation de l'interface en ligne SilvaConnectTM, feront de ce podomètre un entraîneur personnel, toujours prêt à vous motiver. ex30 disposent tous deux de fonctions très utiles, comme par exemple : mise en mémoire des données, remise à zéro automatique à minuit, baromètre de pas Step Barometer™, ainsi qu'un mode de veille de la batterie. Vous pouvez également placer le podomètre dans votre poche ou votre sac main si vous ne désirez pas le porter autour du cou.

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES ET ARGUMENTS DE VENTE

- **Capteur 3D –** le podomètre peut être orienté dans n'importe quelle direction. Il peut ainsi être porté autour du cou, dans la poche ou dans un sac.
- **Décompte du nombre de pas, de la distance parcourue et des calories** – vous pouvez choisir la méthode d'évaluation de vos performances
- **Horloge avec minuterie** – permet de gérer vos durées d'entraînement
- **Fonctions d'accès aux données mises en mémoire sur 7 jours, depuis le podomètre** – vous pouvez évaluer vos performances pendant les 7 derniers jours
- **Baromètre de pas** – contrôler en temps réel votre progression vers cet objectif (10 000 pas)
- **Bandoulière avec goujon de sécurité** – évite les risques d'étranglement
- **Mode de veille** – permet d'économiser les piles, et de protéger l'environnement. Le podomètre s'active dès qu'on le déplace, ou en appuyant sur un bouton.

DÉMO EXPRESS

1. Affichez le menu.
2. Réinitialisez le podomètre en appuyant simultanément sur les boutons MODE et SET.
3. Passez au menu Distance en appuyant sur MODE. Affichez la configuration de la longueur du pas en appuyant sur SET, puis sur MODE pour augmenter la longueur du pas. Confirmez votre choix en appuyant sur SET ou attendez 5 secondes.
4. Passez au menu Distance en appuyant sur MODE. Affichez la configuration de la longueur du pas en appuyant sur SET, puis sur MODE pour augmenter la longueur du pas. Confirmez votre choix en appuyant sur SET ou attendez 5 secondes.
5. Montrer le "baromètre" de pas et comment cette fonction encourage l'utilisateur à effectuer 10 000 pas par jour ou davantage.
6. Faites défiler l'ensemble des menus en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton MODE.
7. Ouvrez puis refermez le couvercle de la pile.

	EX30
CATÉGORIES D'UTILISATEURS	
	Marche, Jogging
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Pas	Pas
Distance	Distance
Calories	Calories
Chronographe	–
Horloge	Horloge (avec minuterie)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériau	ABS, PC, TPR, PMM
Etanche à l'eau	IPX4
Durée de vie de la pile/Durée de décharge	6 mois environ pour une utilisation normale
Piles/type	1 × CR2032
Témoin de pile	–
Test de durabilité/résistance aux chocs	Résiste à une chute de 1 m sur sol en bois
Dimensions	29,6 × 13,7 × 53,8 mm
Poids net	22 g
Langues du mode d'emploi	GB, F, D, E, I, NL, FIN, SE, POR
Plage de températures	0 °C à +50 °C
Précision	97 %
ACCESSOIRES FOURNIS	
	Bandoulière de sécurité
INFORMATIONS REVENDEUR	
N° d'article	56083
Poids brut (g)	71
Qté interne/pack principal	10/60
Dimensions internes/pack principal (g)	910/6300
Dimensions internes/pack principal (cm)	330x188x140/450x400x350
Type d'emballage : (coque ou boîte)	Coque
Pays d'origine	CN
Garantie	2 ans
Code tarif	9029100090
EAN (code-barres et numéro)	7318860185267